

Link do produktu: <https://www.perfekcyjnydom.pl/marmurowa-tacka-do-pieczenia-p-1753.html>

Tacka do pieczenia 38x27 cm z powłoką marmurową



Cena	42,00 zł
Dostępność	Szybka Wysyłka 24H
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PD-SA-BW02775

Opis produktu

Tacka do pieczenia z powłoką marmurową 38x27 cm

Tacka do pieczenia 38x27x2 cm to praktyczna blacha kuchenna do przygotowywania domowych wypieków, zapiekanek, warzyw z piekarnika, ciastek oraz przekąsek. Dzięki prostokątnemu kształtowi dobrze wykorzystuje przestrzeń piekarnika, a niska krawędź ułatwia wygodne wyjmowanie gotowych potraw.

Model wykonano ze **stali węglowej**, która dobrze sprawdza się podczas pieczenia w wysokiej temperaturze. Powierzchnia z efektem marmuru pomaga ograniczyć przywieranie ciasta i pieczonych produktów, dlatego tacka jest wygodna w codziennym użytkowaniu.

Do czego sprawdzi się prostokątna blacha do pieczenia?

Ta forma będzie dobrym wyborem do pieczenia biszkoptów, kruchych spodów, ciastek, drożdżówek, pizzy, frytek, warzyw, mięsa oraz dań z piekarnika. Uniwersalny rozmiar **38x27 cm** sprawia, że tacka nadaje się zarówno do szybkiego gotowania na co dzień, jak i do przygotowywania większych porcji.

Najważniejsze zalety

- **prostokątny format 38x27x2 cm** — dobry do wielu rodzajów wypieków i potraw,
- **powłoka marmurowa** — ogranicza przywieranie i ułatwia zdejmowanie gotowych wypieków,
- **stal węglowa** — praktyczny materiał do akcesoriów piekarniczych,
- **odporność do 220°C** — odpowiednia do typowego pieczenia w piekarniku,
- **niska krawędź 2 cm** — wygodna przy ciastkach, plackach, pizzy i przekąskach,
- **kolor szary lub piaskowy** — estetyczne wykończenie pasujące do nowoczesnej kuchni.

Specyfikacja produktu

Produkt	Tacka / blacha do pieczenia
Kształt	Prostokątny
Wymiary	38x27x2 cm
Grubość	0,5 mm

Materiał	Stal węglowa
Powłoka	Marmurowa, ograniczająca przywieranie
Maksymalna temperatura	220°C
Kolor	Szary lub piaskowy
Gwarancja	24 miesiące

Wskazówki użytkowania

Aby dłużej zachować dobry stan powłoki, tackę najlepiej myć ręcznie, używając miękkiej gąbki. Nie należy stosować ostrych druciaków ani metalowych narzędzi bezpośrednio na powierzchni formy.

Uwaga: tacki nie należy myć w zmywarce, wkładać do zamrażalnika ani używać w kuchence mikrofalowej.

Dobierz inne akcesoria kuchenne

Sprawdź również inne produkty przydatne podczas pieczenia, gotowania i przygotowywania domowych posiłków:

- [akcesoria kuchenne](#)
- [foremki do pieczenia](#)
- [patelnie kuchenne](#)
- [wagi kuchenne](#)