

Link do produktu: <https://www.perfekcyjnydom.pl/okragla-foremka-marmurowa-p-1756.html>



Okrągła forma do pieczenia 24 cm z powłoką marmurową

Cena	36,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PD-SA-BW02777G

Opis produktu

Okrągła foremka do pieczenia 24 cm z powłoką marmurową

Okrągła foremka do pieczenia 24 cm to praktyczna forma do przygotowywania domowych ciast, biszkoptów, tart, serników, spodów do deserów oraz zapiekanych przekąsek. Klasyczny, okrągły kształt dobrze sprawdza się w codziennym pieczeniu, a powłoka marmurowa ogranicza przywieranie wypieków do powierzchni formy.

Foremka została wykonana ze **stali węglowej**, dzięki czemu jest wygodna w użytkowaniu podczas standardowego pieczenia w piekarniku. Szare, marmurowe wykończenie nadaje jej estetyczny wygląd i pasuje do nowoczesnych akcesoriów kuchennych.

Do czego sprawdzi się okrągła forma do pieczenia?

Forma o średnicy **24 cm** będzie dobrym wyborem do pieczenia ciast ucieranych, biszkoptów, serników, spodów do tortów, tart na słodko i słono, a także domowych zapiekane. To uniwersalna foremka dla osób, które szukają praktycznej formy do codziennych wypieków.

Najważniejsze cechy foremki

- **średnica 24 cm** — popularny rozmiar do domowych ciast i deserów,
- **okrągły kształt** — odpowiedni do biszkoptów, serników, tart i spodów do tortów,
- **stal węglowa** — praktyczny materiał do akcesoriów piekarniczych,
- **powłoka marmurowa** — pomaga ograniczyć przywieranie wypieków,
- **odporność do 220°C** — odpowiednia do typowego pieczenia w piekarniku,
- **grubość 0,5 mm** — lekka i wygodna forma do codziennego użytku,
- **kolor szary** — estetyczne, marmurowe wykończenie.

Specyfikacja produktu

Produkt	Okrągła foremka / forma do pieczenia
Średnica	24 cm
Grubość	0,5 mm

Materiał	Stal węglowa
Powłoka	Marmurowa, ograniczająca przywieranie
Maksymalna temperatura	220°C
Kolor	Szary
Zastosowanie	Ciasta, biszkopty, serniki, tarty, spody do tortów, zapiekanki

Jak dbać o foremkę z powłoką marmurową?

Aby dłużej zachować dobry stan powłoki, foremkę najlepiej myć ręcznie miękką gąbką. Nie należy używać ostrych druciaków ani metalowych narzędzi bezpośrednio na powierzchni formy.

Uwaga: produktu nie należy myć w zmywarce, przechowywać w zamrażalniku ani używać w kuchence mikrofalowej.

Dobierz inne akcesoria do pieczenia i kuchni

- [akcesoria kuchenne](#)
- [foremki do pieczenia](#)
- [patelnie](#)
- [rondle ze stali nierdzewnej](#)
- [wagi kuchenne](#)